NVEM	remora.input	NVEM	remora.output
FHA	remora.input.0		remora.output.0
FHB	remora.input.1		remora.output.1
SRO	remora.input.12		remora.output.2
SJR			remora.output.3
STOP			remora.output.4
PROB	remora.input.10		remora.output.5
INP3			remora.output.6
INP4	remora.input.3		remora.output.7
INP5	remora.input.16		remora.output.8
INP6	remora.input.18		remora.output.9
INP7			remora.output.10
INP8			remora.output.11
INP9	remora.input.9		remora.output.12
INP10	remora.input.8		remora.output.13
INP11			remora.output.14
INP12	remora.input.13		remora.output.15
ESTOP		VSO	remora.SP.0
A-IN	remora.input.6		
Z-IN	remora.input.17		
100X	remora.input.5		